

BN-002 배선도

인가 전압: DC 11V~ 49V

-전원 입력 (극성 주의 오결선시 회로 소손, 주의)

BN-002 후면 단자대 번호 1번 +극, 2번 -극 전원 연결 (주의)

-모터 연결

BN-002 후면 단자대 4번 ,5 번에 모터 연결, 모터의 회전 방향이 반대일 경우
모터의 선 교환

-운전/정지

BN-002 후면 단자대 6번 ,7 번이 서로 붙으면 정지 떨어지면 운전됨
모터의 회전 방향을 전환하거나 운전정지시 반드시 6,7 번을 붙이거나
제어기 전원을 OFF 하세요.

모터의 선을 단락하는 방법으로 운전 정지를 하지마세요.