


# GUN 메뉴얼



## 배선방법

- 모터의 선과 NIDEC단자부의 선을 같은색끼리 연결하세요. (납땜또는 커넥터를 이용해 견고히 연결해주세요)
- **POWER INPUT : DC 12V-24V 빨강 + , 검정 - (오결선시 파손주의)**
- 6,7,8 VR : 모터의 속도를 조정하기 위한 볼륨 저항.
- 운전/급정지 : 3 GND(적색)과 1 RUN 연결시 운전 , 비연결시 급정지
- 회전방향 선택 : 3 GND(적색)과 2 CCW(백색)연결시 CCW설정 , 3 GND와 비연결시 CW설정 CCW 동작시 LED램프 ON
- 전원 ON/OFF시 모터 운전 / 정지

## 커넥터 사양

- POWER, 13H, 22H, 27H의 상대편 콘넥터(Female)는 MOLEX사의 5264-XX이며 터미널은 523PBT입니다. 연호전자의 YMH052-XXR도 사용가능합니다.- I/O의 상대편 콘넥터(Female)는 연호전자의 SMH250-08이며 터미널은 YST250입니다.

기본 십자형 미니 가변볼륨 장착 되어있음