



# PSV-224 배선도



- ◎PSV-224 DC180V 출력 , PSV-214 DC90V 출력
- ◎모터의 기동/정지는 항상 입력전원을 ON/OFF하셔야 소프트 스타트 작동으로 회로와 모터에 무리가 없습니다.
- ◎모터의 회전방향은 CW회전시 검정색- ,적색+ CCW회전시 검정색+,적색-입니다.  
 모터의 회전방향 전환시 항상 회로의 전원은 OFF한후 회전 전환하신후 전원을 ON하시면 반대 방향으로 부드럽게 스타트 됩니다.(회로의 전원이 ON인 상태에서 방향 전환을 하시면 고장의 원인이 됩니다)
- ◎전선은 모터의 용량 맞게 선택하여야 합니다.



◎가변볼륨진사집과 같이 VR1 VR2 VR3 순서대로 연결합니다.